

## 使用指南 (超稳简约型闪存盘/U216)



### 声 明

本产品《用户手册》所包含的内容均受到《中华人民共和国著作权法》及其他相关法律、法规的保护。未经深圳市朗科科技有限公司（以下简称“Netac（朗科）公司”）同意或者授权，任何组织或者个人均不得以任何手段或形式对其进行修改、篡改或使用。

AirTrack™、OnlyDisk™、优信通™、iMuz™、酷贝™ 和 **U-SAFE™** 是 Netac（朗科）公司的商标。Netac®、优 CF 卡®、优风®、优名通®、优芯®、U-SAFE®、优盘® 和 优卡® 是 Netac（朗科）公司的注册商标。Netac（朗科）公司对以上注册商标享有注册商标专用权。

执行标准： Q/Netac001

### 工具包的安装及卸载（含驱动程序和格式化工具）

U216 型闪存盘在 Windows 98/98SE 操作系统下使用时需要安装闪存盘驱动程序。安装前请登录本公司网站 [www.netac.com.cn](http://www.netac.com.cn) 的下载中心下载 U216 闪存盘的工具包。

注： a. 在安装闪存盘驱动程序的同时，格式化工具也将被自动安装。  
b. 使用该方法时，建议不要将闪存盘插入电脑；若已与电脑连接，在安装完驱动后将闪存盘重新拔插一次。  
c. 在安装格式化工具的同时，闪存盘驱动程序也会被自动安装。  
d. 当您需要卸载格式化工具时，只需再次双击其安装文件“Setup.exe”按提示完成即可。或从“控制面板”的“添加/删除程序”中将其卸载。

### 功能使用

将闪存盘插入电脑的 USB 接口。在桌面双击格式化工具图标，在弹出的对话框中，您可以：

- 1) 格式化：选择“格式化类型”为“格式化”，点击“格式化”，即可格式化闪存盘。
- 2) ZIP 启动盘：选择“格式化类型”为“制作 ZIP 启动盘”，点击“格式化”，按提示操作即可。
- 3) HDD 启动盘：选择“格式化类型”为“制作 HDD 启动盘”，点击“格式化”，按提示操作即可。


如果您电脑的 BIOS 系统支持 USB ZIP 或 USB HDD 启动，您就可以使用闪存盘启动系统了。但在启动系统前请先将 BIOS 系统中的启动首选项设为“USB ZIP”或“USB HDD”。

### 闪存盘的使用

#### Windows 98/98SE/Me/2000/XP/Server 2003

- 1) 将闪存盘插入 USB 接口。在“我的电脑”上会出现一个新增加的“可移动磁盘”，代表闪存盘。
- 2) 使用完闪存盘后，请参照以下步骤将其拔出：

**Windows 98/98SE：**只要闪存盘指示灯停止闪烁，您就可以将闪存盘从电脑的 USB 接口上拔出。

**Windows Me/2000/XP/Server 2003：**闪存盘指示灯停止闪烁后，用鼠标左键点击屏幕右下角的图标，根据提示进行操作即可安全地将闪存盘拔出。

注：在 Windows 98/98SE/Me 操作系统下以及在 Windows 2000/XP/Server 2003 操作系统非管理员下，即使在提示可安全拔出闪存盘的情况下，也要确定 LED 指示灯是否完全停止闪烁，只有当 LED 指示灯完全停止闪烁时，才能将闪存盘拔出。

#### Mac OS 9.x/X

启动您的苹果电脑。将闪存盘插入电脑的 USB 接口。您的电脑桌面上会出现一个名为“Untitled”的盘符，这就是闪存盘的盘符了。当您需要从 USB 接口上拔出闪存盘时，请先拖动其盘符到垃圾箱，然后再将其拔出。

#### Linux 2.4.x

将闪存盘插入电脑的 USB 接口；以 root 方式进入，键入命令：**mount /dev/sda /mnt**，此命令用于将闪存盘挂在目录“/mnt”下。“/mnt”为用户所建目录。在拔出闪存盘前需键入命令：**umount /mnt**，此命令用于拔出闪存盘前的卸载。此命令的“/mnt”与前面的“/mnt”是相对应的。

注：键入命令 **mount /dev/sda /mnt** 中的 **sda** 项，可能因电脑或闪存盘的使用情况稍有变化，具体请按照 Linux 命令规则操作。

### 注意事项

- 1) 本产品实际可用容量不完全等于标称容量。
- 2) 建议您避免将 U216 型闪存盘和其它闪存盘一起使用。
- 3) 本产品不能完全避免在使用不当或其他原因下，造成您的文件或数据的破坏或丢失，敬请您对于所有文件或数据应予备份。
- 4) 本产品不能保证在所有的电脑上正常使用。对于在使用该产品的过程中所造成的任何损失，深圳市朗科科技有限公司概不负责。如发生任何争议，应按中华人民共和国的相关法律解决。

### 联系 Netac（朗科）公司

深圳市朗科科技有限公司 Netac Technology Co., Ltd.

深圳市高新区高新南一道中国科技开发院孵化大楼六楼

邮政编码: 518057

电话: 800-830-3662 (免费客户服务热线)

0755-26727800 (总机)

0755-26727573 (服务监督电话)

0755-26727520 26727510 26727500

(技术支持)

传真: 0755-26727620

网址: <http://www.netac.com.cn>

E-mail: [sales@netac.com](mailto:sales@netac.com) (销售)

[support@netac.com](mailto:support@netac.com) (技术支持)

[info@netac.com](mailto:info@netac.com) (信息反馈)

PN:UM00611316